modello 1120

SINGER®
AT HOME WORLDWIDE™

modello 1120

SINGER
AT HOME WORLDWIDE™

- **Braccio Libero**
- **Struttura in Alluminio**
- **23 punti**
- **Selettore ampiezza zig-zag**
- **Selettore lunghezza punto**

	Occhiello 4 tempi
	Cucitura diritta
	Zig-zag
	Zig-zag multiplo
	Punto invisibile
	Punto invisibile specchiato
	Punto scala
	Punto cima
	Punto greca
	Punto nastro
	Punto festone
	Cucitura diritta elastica
	Zig-zag elastico
	Nido d'ape
	Punto sopraggito elastico inclinato
	Punto pino
	Sopraggito inclinato
	Punto piuma
	Punto spina
	Punto Africa
	Punto fiordo
	Punto tirolo

SINGER®
AT HOME WORLDWIDE™

© SINGER ITALIA SpA 2003